

Turbo Strip / Turbo Grundreiniger



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Express-Grundreiniger mit Schnelllöseformel und niedriger Alkalität.

- Entfernt kraftvoll und gründlich Pflegefilme von Selbstglanzdispersionen, auch bei hartnäckigen, gealterten oder mehrlagigen Pflegemittelschichten sowie stark überpflegten Belagsflächen.
- Für den professionellen Einsatz im Objekt.
- Kurze Einwirkzeit.
- Geruchsarm.
- Ohne Zusatz von NTA oder Phosphat.
- pH 9,5-10

2 ANWENDUNGSBEREICH

Zur Grundreinigung von Bodenbelägen aus Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin).

Bedingt empfohlen für Linoleum- und Gummibeläge. Die Beständigkeit ist an unauffälliger Stelle zu prüfen.

Bedingt empfohlen für Oberflächen, die bereits handwerklich mit PU-Versiegelungen beschichtet sind. Die Beständigkeit ist an unauffälliger Stelle zu prüfen.

Nicht empfohlen für lösemittelempfindliche Böden (z.B. Asphalt-Tiles).

Systemempfehlung bei der Vorbereitung von Bodenbelägen vor der Anwendung von Dr. Schutz PU Versiegelungen.

3 ANWENDUNG

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Angrenzende Flächen sauber abkleben und vor Benetzung schützen.

Anwendungskonzentration bei Grundreinigung: unverdünnt bis 1:5 verdünnt, je nach Pflegefilmresistenz.

Reinigungsflotte mit einem Wischmop satt vorlegen. 10 Minuten Einwirkzeit empfohlen. Belagsfläche mit Schrubber, Padmeister oder Einscheibenmaschine und geeignetem Pad bzw. Gritbürste intensiv und langsam gründlich bearbeiten.

Die Auswahl des Pads richtet sich nach der anschließenden Einpflege. Bei Wischpflegen (**Dr. Schutz R1000**) Rot, bei Verwendung einer Pflegebefilmung (**Dr. Schutz Vollpflege, Bodenglanz, Secura, Selbstglanz, Medica**) Grün bzw.

Dr. Schutz PU Sanierungspad auf neuen Belägen mit werkseitiger PU-Vergütung. **Bei strukturierten Bodenbelägen Dr. Schutz Gritbürsten empfohlen.**

Reinigungsflotte während des Reinigungsprozesses nicht auf dem Boden abtrocknen lassen, daher abschnittsweise arbeiten. Schmutzflotte aufnehmen, bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Mit klarem Wasser und Padmeister oder Einscheibenmaschine bis zur vollständigen Neutralisation nacharbeiten. Bei Aufbringen einer Dr. Schutz PU Versiegelung dabei vollflächiges Anschleifen mit Abranet bzw. Abranop. Neutralisationsflotte absaugen und gut trocknen lassen.

Das Reinigungsergebnis ist fachkundig zu bewerten. Schmutz und Pflegebefilmungen müssen entfernt sein. Die Einpflege bzw. Versiegelung erfolgt nach vollständiger Trocknung.

Hinweise:

- Vor der Grundreinigung den Belag an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit überprüfen.
- Angrenzende Flächen werden effektiv durch Abkleben mit **Dr. Schutz Safe Tape** geschützt.

Turbo Strip / Turbo Grundreiniger



- Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, lackierte Oberflächen) nicht unkontrolliert mit der Reinigungsflotte benetzen.
- Auf strukturierten Belägen oder bei starken Aufschichtungen löst die Grundreinigerflotte effektiv Schmutz oder anlösbare Pflegefilme unter Zuhilfenahme von **Dr. Schutz Gritbürsten**. Standardempfehlung ist die Gritbürste Blau, bei stärker oder tiefer strukturierten Oberflächen ist die feinere Gritbürste Rot empfohlen.
- Extrem schwerlösliche Aufschichtungen können grob abmassiv mit dem **Dr. Schutz HiPro-Pad** abgerieben werden. Dies ist nur bei anschließendem Feinschliff und PU Versiegelung empfohlen.
- Die Bearbeitung von Randbereichen erfolgt optimal mit dem **Dr. Schutz Padmeister**.
- Bei vorgesehener Verwendung einer Permanentversiegelung erfolgt die Neutralisation unter Zuhilfenahme von **Dr. Schutz Abranopp extreme** bei strukturierten sowie **Dr. Schutz Abranet ACE** bei glatten Belägen.
- Bei der Grundreinigung schwimmend verlegter Beläge oder schlecht verklebter Beläge, insbesondere LVT, ist die Vorlage von Reinigungsflotte und die Einwirkzeit durch kleinere Reinigungsabschnitte niedrig zu halten. Eine unkontrollierte Hinterwanderung des Belags kann in nicht vorhersehbaren Schäden resultieren.
- Die Trocknung des Bodens wird durch gutes Lüften unterstützt. Eine Beschleunigung kann durch Heizen oder Arbeiten mit Gebläsen (z.B. **Dr. Schutz Trockengebläse TG1**) erreicht werden.
- Beachten Sie verlängerte Trocknungszeiten bei absorbiven Belägen (z.B. Lino) und in Fugenbereichen, insbesondere bei LVT.
- Empfehlung: Bei der Anwendung Gummihandschuhe tragen und für gute Durchlüftung der zu reinigenden Räume sorgen.
- Beachten Sie auch unsere **Technische Information 002 Vorbereitung von Untergründen**, worin vertiefende Hinweise gegeben werden.

4 VERBRAUCH

10 m²/l unverdünnt bis 50 m²/l bei Verdünnung 1:5, bei einer Auflage der Wischflotte von 100 ml/m². Der Verbrauch kann situationsgegeben deutlich abweichen.

Reichweite:

Bei 10l 100 m² unverdünnt, bis 500 m² bei Verdünnung 1:5

5 LAGERUNG

Im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: anionische Tenside (5-15%), nichtionische Tenside (<5%), Duftstoffe (LIMONENE), Lösemittel.

GISCODE: GG 50 (Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig)

pH: ca. 10,0 (Konzentrat)

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: GHS07, Achtung. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338

Turbo Strip / Turbo Grundreiniger



BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7 BESONDERE HINWEISE

- Bedingt empfohlen zur Grundreinigung versiegelter Holzböden. Die Wassermenge und Einwirkzeit ist aufgrund der Gefahr von Einläufen und Aufstippungen niedrig zu halten. Die Beständigkeit des Siegels ist an unauffälliger Stelle zu prüfen.
- Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die Homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.