

# wood-cironet

## Wachscleaner

### Allgemeines

wood cironet enthält pflegende Hartwachse, welche einen widerstandsfähigen Wachsfilm mit dauerhaftem Glanz ergeben. Der hohe Anteil an Wachsen führt zu einem optimalen Schutz der behandelten Flächen. Die enthaltenen Lösemittel garantieren eine ausgezeichnete Reinigung. Auch zum Sprayen geeignet.

### Anwendungsbereich

Für gewachste, geölte und unbehandelte Holzböden

### Dosierung

Unverdünnt gleichmässig und sparsam auftragen.

### Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen muss der Boden sauber und trocken sein. Stark verschmutzte Böden mit Lösungsmittelreiniger wood cir-ex vorreinigen. wood cironet unverdünnt mit Spraygerät, Schwammklammer oder Anstreichgerät gleichmässig und sparsam auftragen. Polieren. Beim Sprayen Pad öfters wenden oder wechseln.

### Besondere Hinweise

**Vor Gebrauch gut schütteln.** Reinigung der Pads: In Grundreinigerlösung einlegen und spülen. Trocknen lassen. Mit wood cironet oder mit wood cir-ex getränkte Lappen nur in Metallbehältern aufbewahren. Entzündlich, von Zündquellen fernhalten. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### Technische Daten

Haltbarkeit:	mind. 2 Jahre
Lagerung:	-
Inhaltsstoffe:	Pflegende Wachse gelöst in Kohlenwasserstoffen